

**Produktinformation:**

# Rustik Lättspackel 636

**Vattenbaserat infärgat spackel****Produktbeskrivning & användning:**

Rustik Lättspackel 636 är ett infärgat spackel, som används inomhus i torra utrymmen till dekorativ väggbehandling, där man vill ha ett rustikt utseende.

Spacklet är av högsta kvalitet och därmed lätt att applicera och att slipa. Produktens speciella sammansättning bidrar till att den färdiga behandlingen får extra färgskiftningar, som förstärker den robusta känslan.

När spacklet torkat förseglas ytan med Rustik Topcoat 229.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Spackelmassa:**

Bindemedel:	EVA-polymerdispersion
Pigment/Fyllmedel:	Expanderad perlit och dolomit
Partikelstorlek:	Max 0,2 mm
Konsistens:	Pastös
Densitet:	ca 1,0 kg/liter
Hållbarhet:	Minimum 12 månader i oöppnat emballage vid sval förvaring. Förvaras frostfritt.
Förpackning:	

Kulör	Artikelnummer	Emballage
Bottle Green	63614	10 l
Black Blue	63615	10 l
Grey Beige	63617	10 l
Dark Grey	63618	10 l
Light Grey	63619	10 l

**Härdat spackel:**

Övermålningsbar:	Ja
Beständighet:	Spacklet är inte vattenbeständigt.



## Bruksanvisning:

- Förberedelser:** Alla ytor ska vara rena, fria från damm och lösa partiklar. Porösa eller starkt sugande underlag bör grundas med Väggrundering 224 eller 228 efter rengöring. Använd maskeringstejp på kanter och täck golvet med täckpapp eller liknande.
- Applicering:** **OBS: På grund av risk för nyansskillnader bör man inte använda olika batchnummer till samma vägg.**
- Applicera Rustik Lättspackel 636 med spackel i ca 1 mm skiktjocklek. Observera att spackelmönstret medverkar till färgskiftningarna i slutresultatet och man skall därför redan nu tänka igenom hur spacklet appliceras. Önskas finare skiftningar används små drag med spackeln, medan större rörelser ger ett grövre mönster. Ta bort eventuell maskeringstejp och låt spacklet torka ca 12 timmar.
- Vill man ha ett jämnt och fint slutresultat slipas väggen helt slät med ett 180-korn slippapper. Avlägsna dammet från ytan med en trasa eller dammsugare. Strävar man efter mer markerade spackeldrag låter man bli att slipa.
- Maskera angränsande ytor igen och applicera det andra spackelskiktet som en skrapspackling. Särskilt här måste man ta höjd för slutresultatet och anpassa hur spacklet dras. Små drag ger ett finare spel. Mörkare nyanser skapas genom tjockare skikt. Ta bort maskeringstejpen och låt väggen torka i ca 12 timmar.
- Efterbehandling:** För att öka ytans tålighet och fuktbeständighet samt för att framhäva spacklets färgskiftningar appliceras Rustik Topcoat 229.
- Bredspackling:** 10 liter till ca 8 m<sup>2</sup>
- Torktid:** Beroende på skiktjocklek, fuktighet och temperatur. Under normala omständigheter är spacklet sliptorr efter ca 12 timmar.
- Rengöring:** Spackel på huden avlägsnas med tvål och vatten. Verktyg rengörs med vatten innan spacklet torkat. Intorkat spackel kan lösas upp genom blötläggning i vatten.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK

TEL: 046-570 70 – INFO@DANALIM.SE

Rustik Lättspackel 636 – Reviderat 2022-02-07 - Sida 2/2