

FUGNING AF STO FACADEPUDS/MALING

Puds-fladerne som ligger til grund for Dana Lims afprøvninger af fugemasser, er tilsendt af puds-producenten. Puds-emnerne er stærke og giver dermed en solid flade at fuge op imod. I byggeriet er vi stødt på pudsflader, som er bygget så svagt op, at det yderste lag puds og maling trækkes af når der opstår bevægelser. Nedenstående resultater er derfor kun gældende for solide fugeflader.

- Inden fugning sikres det at alle flader er rene, tørre og fedtfri.

- Til fugning af STO Facadepuds Lotusan K 1,5 og STO Facadepuds Silco K 1,5 anbefales følgende produkter:

UDEN PRIMER: Danaseal Construction 515.

MED PRIMER: ikke testet.

- Til fugning af STO Facadepuds Silco QS K 1,5 og Stolit K 1,5 anbefales følgende produkter:

UDEN PRIMER: Danaseal Construction 515.

- Til fugning Af STO Facadepuds Miral K 1,5 anbefales følgende produkt:

MED PRIMER: ikke testet.

FUGNING AF STO DILATATIONSPROFIL

- Inden fugning sikres det at alle flader er rene, tørre og fedtfri.

- Til fugning af STO Dilatationsprofil anbefales følgende produkter:

UDEN PRIMER: Danaseal Sanitary & Build Silicone 514 eller Danaseal Construction 515.

MED PRIMER 960: Danaseal Sanitary & Build Silicone 514 eller Danaseal Constuction 515.

Der henvises desuden til produktinformationsbladet for det enkelte produkt.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette "Sådan Gør Du" informationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.