

Montering av glasblock

Använd Turbo Tack 291* för limning av glasblock.

- Se till att alla ytor är rena, torra och fettfria innan du limmar.
- Applicera Turbo Tack 291 i två strängar, på var sida av monteringsprofilerna, se fig. 1. Limmet används för både vertikala och horisontella profiler.




Fig 1. Tvärsnitt av monteringsprofil

- Det är viktigt att limmet får full kontakt med glasblocken både vertikalt och horisontellt.
- En patron räcker till ca 4 m vid applicering på båda sidor av monteringsprofilen.
- Längs golv och väggar används Sanitary & Build Silicone 514, Sanitet- & Byggsilikon 577 eller Våtrumssilikon 512.

*Tänk på att det kan vara skillnad på olika glasblock och monteringsprofiler. Följ därför alltid instruktionerna från leverantören.

Se även produktinformationsbladet för Turbo Tack 291.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE - DANMARK -
INFO@DANALIM.DK**