

**Produktinformation:**

# Aqua Tack 290

**Vattenbaserat ftalatfritt allround snabbhärdande monteringslim.****Produktbeskrivning & användning:**

Aqua Tack 290 är ett extra starkt och snabbt vattenbaserat ftalatfritt montage­lim för användning inomhus.

Aqua Tack 290 är en typ av lim som snabbt bildar hinna, lämpligt för mindre uppgifter där man vill ha snabb monterings-, press- och justeringstid.

Används för montering av träskivor, panel, lister, kakel, isoleringsmaterial m.m. på sugande underlag.

Fäster mot trä, betong, tegel, samt många andra sugande och porösa ytor.

Vid större monteringsuppgifter rekommenderas t.ex. Turbo Tack 291 eller Cool Tack 286.

Produkten är registrerad i Byggdatabasen över produkter som kan användas i Svanenmärkta byggen.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Lim:**

Typ:	Vattenbaserat dispersionslim
Kulör:	Vit
Konsistens:	Pastös, tixotrop
Torrhalt:	ca 70 %
Densitet:	ca 1,23 kg/liter
Hållbarhet:	Minst 24 månader i öppnat emballage vid sval och torr förvaring. Förvaras frostfritt.
Förpackning:	

Artikelnummer	Emballage
29031	300 ml patron

**Härdat lim:**

Kulör:	Vit
Beständighet:	Temperatur: ca -10 °C till +70 °C, beroende på hållfasthetskrav. Limmet är termoplastiskt (dvs. styrkan reduceras med ökad temperatur). Vatten: Tål moderat fukt, dock inte konstant påverkan.



# DANA LIM

## **Bruksanvisning:**

**Förberedelser av material:** Limytorna skall vara rena, torra, fria från släppmedel, fett, damm och andra lösa partiklar. Aqua Tack 290 kan användas på underlag som tegel, betong, eternit och trä.

Då det i praktiken kan förekomma variationer i olika material, bör alltid tillräckliga vidhäftningstest utföras.

**Användningstemperatur:** Från +5 °C till +30 °C.  
Lim och material som ska limmas måste ha en temperatur på minst +5 °C tills limmet har härdat helt.  
Undvik i möjligaste mån kraftiga temperatursvängningar under härdningen då detta medför rörelser i limfogen.

**Applicering:** Skär av patronens skruvtopp med en vass kniv. Skär därefter till fogspetsen med ett snett snitt, som är något mindre än fogens bredd. Fogmassan appliceras med en hand- eller tryckluftspistol.

Applicera Aqua Tack 290 i limsträngar (5 mm diameter) på underlaget eller materialet med ett avstånd på ca 15 cm för lätta material och ca 5 cm för tyngre material.

**Monteringstid:** Montera inom 3 minuter efter applicering av limsträngar.  
Montering bör utföras snarast i det nyapplicerade limmet, eftersom det snabbt bildar skinn.

**Härdning:** Skinnbildning: ca 3 minuter vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet  
Genomhärdning: 1 - 2 dygn, beroende på underlag, limningens karaktär samt limfogens tjocklek.

**Sträckförmåga:** 2 - 3 m<sup>2</sup>/patron, beroende på dimensioner och styrkekrav.

**Montering:** Tryck ihop ytorna omedelbart med ett kraftigt tryck, i minst 5 sekunder, ev. med hjälp av en rulle eller hammare och kloss. Ytorna kan justeras under 3 minuter. Efter justering skall ytorna pressas ihop igen i minst 5 sekunder. Limsträngarna ska vara mellan 1 och 3 mm i tjocklek beroende på ytorna som limmas.

Vid montering av större och tyngre objekt kan kortvarigt understöd vara nödvändigt, eller att använda ett starkare och mer elastiskt montagelim som t ex. Turbo Tack 291 eller Cool Tack 286. Aqua Tack 290 ska inte användas i bärande konstruktioner eller limning på golv.

**Rengöring:** Rengör verktyg med vatten innan limmet torkat.  
Härdad fogmassa kan endast avlägsnas mekaniskt eller lösas upp med t ex. aceton.  
Rengör händer och hud med tvål och vatten.

## **Säkerhet:**

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

**DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK**  
**TEL: 046 - 57070 - INFO@DANALIM.SE**

Aqua Tack 290 – Reviderat 2021-12-20 - Sida 2/2