

FUGNING AF WEBER FACADEPUDS/MALING

Puds-fladerne som ligger til grund for Dana Lims afprøvninger af fugemasser, er tilsendt af puds-producenten. Puds-emnerne er stærke og giver dermed en solid flade at fuge op imod. I byggeriet er vi stødt på pudsflader, som er bygget så svagt op, at det yderste lag puds og maling trækkes af når der opstår bevægelser. Nedenstående resultater er derfor kun gældende for solide fugeflader.- Inden fugning sikres det at alle flader er rene, tørre og fedtfri.

- Inden fugning sikres det at alle flader er rene, tørre og fedtfri.

- Til fugning af Weber Facadepuds Pas 481 1 mm anbefales følgende produkter:

UDEN PRIMER: Danaseal Construction 515

MED PRIMER 961: Danaseal Construction 515 og MS Contractor 550.

- Til fugning af Weber Facadepuds Pas 481 1,5 mm anbefales følgende produkter:

UDEN PRIMER: Danaseal Construction 515

MED PRIMER 961: Danaseal Construction 515 og MS Contractor 550.

Fuger hvortil der anvendes Danaseal Construction 515, eller MS Contractor 550 bør dimensioneres således at bevægelsen af den frie fugesubstans er under +/- 25 %. For at kunne optage maksimal fugebevægelse bør fugens bredde være min. 6 mm og max. 30 mm. Der anvendes fugebund 980 i den rette dimension, der placeres efter den ønskede fuge dybde. Fugedybden er normalt halvdelen af fugebredden, smalle fuger laves dog som regel kvadratiske.

Der henvises desuden til produkt informationsblad for Danaseal Construction 515 og MS Contractor 550. Disse er tilgængelige på danalim.dk

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette Sådan Gør Du Informationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.