

MONTERING AF GLASBYGGESTEN

Til limning af glasbyggersten benyttes Turbo Tack 291*.

- Inden limning sikres det at alle flader er rene, tørre og fedtfri.
- Turbo Tack 291 påføres i to strenger langs kanten af montageprofilerne, se fig. 1. Limen bruges både til lodrette og vandrette profiler og på begge sider.




Fig 1. Tværsnit af montageprofil

- Det er vigtigt at limen får fuld kontakt med glasbyggerstenene både lodret og vandret.
- En patron rækker til ca. 2,5 meter ved påføring på begge sider af montageprofilen.
- Langs gulv- og vægkanter skal der benyttes Sanitet- & Byggesilicone 577 eller Vådromsilicone 512.

*Husk, der kan være forskel på sten og montageprofiler. Det anbefales derfor altid at følge anvisningerne fra glasbyggerstensleverandøren.

Der henvises desuden til produkt informationsblad for Turbo Tack 291.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette Sådan Gør Du Informationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE - DANMARK -
INFO@DANALIM.DK**