



Vedligeholdelse af Acryl fuger

I byggeriet i Danmark anvendes i dag Acrylfugemasser i stor stil. Dette medfører større og større interesse for, hvordan denne slags fuger skal vedligeholdes.

Acrylfugemasser

Acrylfugemasser er plasto-elastisk vandbaseret fugemasse der kan overmales. De hærdes ved fordampning af vand.

Acrylfugemasser anvendes til fugning omkring døre og vinduer, mellem gipsskillevægge, fugning ved karme og fodlister, samt til udfyldning af revner, pladesamlinger, rørgennemføringer m.m. Acrylfugemasser er endvidere velegnet til konstruktion af lydfuger, - se mere på "Sådan Gør Du" - Lydfuger.

Acrylfugemasser tåler ikke konstant vandpåvirkning.

Rengøring af fuger

Acrylfugemasser kan med tiden afhængig af anvendelsessted have tendens til at blive svagt grålige, eller endda nogle gange gullige i overfladen.

Det anbefales at bruge en almindelig sæbeopløsning til rengøring af fugerne, men ved stærk misfarvning kan overmaling være en nødvendighed.

Ved rengøring af vinduer og døre er det oplagt at tørre fugemassen over samtidig, så den løbende bliver gjort ren i overfladen. Hertil anbefales tillige at bruge en sæbeopløsning.

Efter rengøring er det væsentligt at tørre fugerne af med ren våd frugfri klud.

Ved brug af rengøringsmidler skal man altid være opmærksom på foreneligheden med de opliggende materialer, i tvivlstilfælde bør der udføres test.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette "Sådan Gør Du" informationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.