

Fakta

Mange stop på lim anlægget skyldes manglende vedligeholdelse og rengøring. Hvis du bruger korrekte rengøringsmidler, er det let og du får en mere stabil drift.



**Rens dit limanlæg
og få stabil drift**



Rensning af hotmelt anlæg

Produkt: Technomelt PUR Cleaner All In One og Technomelt PUR Cleaner 4.

Anvendes til: Standard hotmelt anlæg samt PUR anlæg, anlæg i træ, emballage og grafisk industri.

Fordele: Technomelt PUR Cleaner All In One løser koks og aflejringer i kar, slanger og dysser, hvorefter systemet rengøres ved at smelte og skubbe Cleaner 4 eller eksisterende lim gennem systemet. Det tager cirka en time.



Technomelt PUR Cleaner All In One leveres i 1,4 kg blok eller 15 kg spand.



Technomelt PUR Cleaner 4 leveres i 25 kg sæk som granulat.

Rensning af hærdet lim

Produkt: Technomelt Cleaner Melt-O-Clean

Anvendes til: Standard hotmelt anlæg samt PUR anlæg, anlæg i træ, emballage og grafisk industri.

Fordele: Fjerner de fleste PVA lime og generelt rester af klæbestoffer. Sprayflasken er god til at fjerne hærdet lim på uhensigtsmæssige steder.



Technomelt Cleaner Melt-O-Clean leveres i 4,5 L dunk eller i en praktisk 500 ml sprayflaske.



På forkant med rengøringen

Produkt: ProFect® Slipmiddel eller Aquence V210 Release Coat.

Anvendes til: PUR anlæg og anlæg i træ industrien

Fordele: Hvis du vil lette rengøringen, kan du med fordel smøre ProFect® slipmiddel på maskinens flader eller spraye med Aquence V210 Release Coat. Efter få gentagne behandlinger, vil overskydende lim let kunne renses af med Technomelt Cleaner Melt-O-Clean.



ProFect® Slipmiddel leveres i en 9 kg eller 20 kg spand som pasta.



Aquence V210 Release Coat leveres i en 25 kg dunk, til påfyldning på sprayflasker.

Sådan gør du

- Tøm karret for lim og start med at smelte den røde Technomelt PUR Cleaner All In One.
- Technomelt PUR Cleaner All In One pumpes gennem systemet indtil der kommer rød cleaner ud af dysserne. Derefter føres slangen tilbage til karret og den røde cleaner pumpes rundt i ca. 30 minutter.
- Karret tømmes for rød cleaner.
- Derefter smeltes den blå Technomelt PUR Cleaner 4 eller eksisterende lim og denne pumpes gennem systemet og skubber eventuelle rester ud, indtil der ikke er nogen farve at spore i limen.
- Herefter tømmes systemet for Technomelt PUR Cleaner 4 og limen smeltes.
- Når den blå farve forsvinder og erstattes af klar lim, er anlægget klar til brug.